



Инструкция по подключению светильника Флатлайт-Про-35-40X с БАП (блоком аварийного питания)



Подключите к источнику питания сетевые провода, соблюдая обозначения на светильнике.

Светиться красный светодиод – говорит о том, что подается напряжение от аварийной линии питания и происходит зарядка аккумулятора.

Один раз нажмите белую кнопку – выключатель подачи напряжения на светодиоды. Включите выключатель основного освещения. Светильник начинает работать.

Проверка работы БАП:

Необходимо дать время для минимальной зарядки аккумулятора, примерно 30 минут после подключения к аварийной линии питания. Выключите светильник выключателем основного освещения. Кратковременно нажмите кнопку Тест. Происходит отключение от аварийной линии питания и светильник переходит в автономный режим работы. Свечение с меньшей яркостью, чем при питании от основной сети.

Светильник готов к работе.

Если в аварийной сети отсутствует напряжение, светильник автоматически переходит в аварийный режим работы, то есть включается Блок Аварийного Питания. Если в аварийной сети есть напряжение и на источник подается напряжение от основной сети через выключатель освещения, светильник работает в обычном режиме. В этом режиме происходит подзарядка аккумулятора, о чем свидетельствует свечение красного светодиода.

С наилучшими пожеланиями,

Линкей-Лайт