



Инструкция по подключению светодиодного светильника Флайтлайт-Про-05-35-40Х(БАП) с установленным Блоком Аварийного Питания.

1. Убедитесь, что выключатель запуска БАП находится в положении «OFF» (выключен).
2. При отгрузке с завода-изготовителя аккумулятор каждого источника питания заряжен.

Схема подключения



3. Подключите к источнику питания сетевые провода, соблюдая обозначения на БАП.
4. – «L», «N» и «La», в соответствии с обозначением на рисунке. Провод аварийного питания подключается, минуя выключатель освещения, и запитывается от аварийной сети.
5. Включите БАП, переведя выключатель в положение «ON». Светильник готов к работе.

Если в аварийной сети отсутствует напряжение, светильник автоматически переходит в аварийный режим.

Если в аварийной сети есть напряжение и на источник подается напряжение от основной сети через выключатель освещения, светильник работает в обычном режиме. В этом режиме происходит заряд аккумулятора, о чем свидетельствует свечение красного светодиода. При полном заряде аккумулятора светодиод гаснет.

С наилучшими пожеланиями,
ООО «Линкей»